

## Краткая инструкция к комплекту ОПЕРА-GSM

и полезные советы

1

Убедитесь, что в месте предполагаемой установки уровень сигнала оператора связи выше среднего. Для этого используйте мобильный телефон и СИМ-карту, которая будет установлена в блок сигнализации. ОТМЕНИТЕ запрос ПИН-кода на данной СИМ-карте.

2

**ОБЯЗАТЕЛЬНО СОТРИТЕ ВСЕ ДАННЫЕ С СИМ-карты** (смс сообщения и телефонную книгу), вставьте карту в слот на задней стороне охранной панели. **ВАЖНО** не применять чрезмерных усилий, так как держатель СИМ-карты выполнен из тонкой пластмассы и может быть поврежден.

3

Подключите антенну и блок питания к соответствующим разъемам. Включите блок питания в сеть, переведите выключатель возле антенны в положение ON. В случае успешной регистрации СИМ-карты индикатор сигнала перестанет мигать красным и загорится зеленым цветом.

4

Отправьте на номер СИМ-карты сигнализации следующее СМС сообщение:

**123456#51#номер телефона#**. Вместо слов «номер телефона» наберите 1-й номер оповещения в формате 8911111111. Можно программировать сразу несколько номеров, тогда СМС будет выглядеть следующим образом:

**123456#51#8911111111#52#8911111111#53#8911111111#**

В ответ Вы получите СМС, где будут указаны запрограммированные номера. Если Вы СМС не получили, отправьте настроечное сообщение ещё раз.

**СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К РАБОТЕ, однако мы рекомендуем Вам воспользоваться еще некоторыми настройками:**

5

Настройка оповещения Вас о снятии/постановки на охрану.

Отправьте следующее СМС на номер СИМ-карты сигнализации:

**123456#18#1#19#1#78#номер оповещения#79#номер оповещения#**

Вместо слов номер оповещения укажите Ваш номер в формате 8911111111

Сигнализация каждый раз будет делать короткий отзвон при постановки и снятии с охраны. ТРУБКУ поднимать не надо, она будет автоматически сброшена через 2-3 гудка. Вы будете всегда знать, что сигнализация работает корректно.

6

ОПЕРА-GSM поддерживает до 16 беспроводных зон, к которым можно подключать дополнительные датчики (движения, двери, пожарные, газовые и т.д.), однако для исключения ложных срабатываний неиспользуемые зоны отключены. Активны только 4 зоны (2 датчика и 2 брелока). Если Вы подключаете дополнительные датчики и Вам нужно, чтобы это была дополнительная зона, то после привязки датчика ее нужно активизировать следующей командой:

**123456#38#номер активируемой зоны#** например: **123456#38#5#38#6#38#7#** и т.д.

Отключение неиспользуемых зон производится командой:

**123456#39#номер зоны#** Например: **123456#39#5#39#6#39#7#** и т.д.

7

Если Вы планируете использовать датчик в режиме 24-часовой охраны (например пожарный, утечки газа и т.д.), то перед его «привязкой» к базе перемишки в зоне D датчика должны быть установлены следующим образом:



В этом случае сигнализация будет переходить в режим тревоги при срабатывании данного датчика вне зависимости на охране она находится или нет.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы или нужна техническая поддержка, Вы можете обратиться на e-мэйл: [info@telemetrika.ru](mailto:info@telemetrika.ru).